Partes de Una Computadora

Al hacer mantenimiento a una computadora las partes a tener en cuenta son los siguientes:

- Ventiladores
- Fuente de poder
- Ranuras
- Puertos
- Placa Madre
- Procesador
- Teclado
- Bateria
- Disco Duro
- Tarjetas

Para mas ayuda visita: https://youtu.be/mPDOOP6bs 7M?si=4gJtKdkiuhwMWpyM

Herramientas y Materiales a Usar

- Desarmadores
- Limpia Contactos
- Aire Comprimido
- Pasta Termica
- Una brocha pequeña
- Espuma Limpiadora
- cotonete
- Alcohol Isopropilico
- Trapo o tela limpia





Facultad de Ingenieria Escuela de Ciencias y Sistemas Practicas Iniciales


Mantenimiento de una Computadora

Integrantes
Diego J. Contreras
Jaason Cabrera
Bhrandon Melendez
Luis Gutiérrez
Abner Placios
Kevin Xum

TutoresAlfredo Dominguez
Angel Pérez
Mateo Diego

¿Que es una Computadora?

Es un dispositivo electronico que procesa datos y realiza calculos de manera rapida ademas que permite realizar diversas tareas complejas gracias a las herramientas que esta proporciona



Instrucciones

- 1. Verificar que el equipo este apago.
- 2.Limpia el extorios un trapo y la espuma.
- 3. Desatornillar y apartar los tornillos.
- 4. Si es la primera vez haciendo mantenimiento, una buena practica es tomar foto al cableado y como estan ordenadas las piezas.
- 5. Retira la bateria con cuidado.
- 6.Retira y limpia el ventilador con la broca o el aire comprimido.
- 7. Retirar el polvo del disipador.
- 8. Retira la tarjeta RAM y graficas de tenerlas.

9. Limpia las ranuras de las tarjetas con el aire comprimido. 10. Aplica un poco del limpia contactos al cotonete y limpia las tarjetas cuidadosamente. 11. Limpia con otro cotonete y el alcohol la pasta termica anterior del procesador. 12. Aplica la nueva pasta termica y ensambla el equipo nuevamente. 13. Verifica la funcionalidad del equipo.

¡¡Felicidades has finalizado el mantenimiento!!

